



取扱説明書

超音波式二枚検知センサー dbk+5シリーズ

dbk+5/3CDD/M18 E+S dbk+5/3BEE/M18 E+S

二枚検知センサーの原理

超音波を発信するトランスミッタ ーはシートの下側に設置します。ト ランスミッターから発信された超 音波はシートを振動させ非常に小 さな音波を生み出し、その音波は レシーバーでとらえられ測定され ます。この音波は2枚以上のシート が存在すると非常に弱くなり、レシ ーバー側にはほとんど到達しませ ▶ トランスミッターとレシーバー間

このような特性を生かし、dbk+5 は、0枚、1枚、2枚以上の検知をす ることが出来ます。

特徴

- ・ 1枚、2枚(2枚以上)の検知
- 100g/m²から2,000g/m²の紙 、段ボール、メタルシート、プリン シートなど、数ミリ厚のシートの 検知が可能
- · 0枚検知、2枚検知出力
- シートに対し、垂直にセンサー設 置可能
- オペレーション中のモード変更 可能
- ・ティーチイン
- ・トリガーモード
- ・ リンクコントロールによるパラメ ーター化.
- 0.5msの応答時間
- トランスミッター、レシーバー間 の距離は30~70mmで調整可

ご注意

- この商品は安全対策部品ではあ りません。人命に関わるような機 械へのご使用はご遠慮下さい。
- ・ 起動する前に取扱説明書をお読 みください。

設置方法

- は、Fig.1のように、推奨値の 50mm±3mmとなるように設置 してください。
- ▶ トランスミッターとレシーバーを M8コネクタで接続してください。
- ▶ Fig.2を参考に7芯ケーブルを接 続してください。

ポイント

- トランスミッターとレシーバー間 は、必要であれば、30~70mm の間で調整することも出来ます。
- ト基板、フィルムやプラスチック・トランスミッターとレシーバーの 同芯精度は0.5mm以下にしてく ださい。
 - トランスミッターとレシーバーの 角度のズレは、2°以下にして下さ い。
- 3種類のコントロールインプット ・ シートに対し、センサーを垂直に Fig. 2: 各配線接続先 設置する場合はFig.1 a)を推奨 いたします。
 - ・トランスミッターとレシーバーの ▶ 標準モードのみで使用する場 手前各7mmは検知不能エリア です。
 - メタルシートや厚いプラスチック フィルムなどの場合、fig.1 b)を 推奨いたします。

より最適な角度は、実際に計測 ポイント しながら、決定して下さい。

- 厚い紙、ボール紙などの場合は、 27°~45°を推奨します。 段ボールの場合は、Fig.1 c)の様 テストシートで動作確認をしてく に45°にしてください。
- その他の材質の場合は、最適な ▶ トランスミッターとレシーバー 角度を調査する必要があるかも しれません。
- 特殊なシートに使用する際は、お 問い合わせください。
- ナットの締め付けトルクは、最大 で15Nmです。
- 間にシートガイドを設置する場 合はセンサーの中心よりの 12mm以上の穴をシートガイド に開けて下さい。ø18mmが推 奨値となります。
- トランスミッターとレシーバーを 接続するケーブルは、第三者が 勝手に延長させることを想定し ていません。

延長が必要な際はお問い合わせ ください。

	11	カラー
	+U _B	ブラウン
	-U _B	ブルー
)	1枚 / 0枚 検知出力	ブラック
	2枚 検知出力	ホワイト
	コントロールインプット C1	パープル
)	コントロールインプット C2	ピンク
	コントロールインプット C3/Com	グレイ

スタートアップ

合は、コントロールインプット に電圧がかからないようにして 、dbk+5センサーに動作電圧 をかけてください。

・標準モードは、dbk-5と全く同 じセッティングになります。

ださい。

- の間にテストシートを設置し 動作確認します。1枚の場合、 LEDは緑が点灯し、2枚の場 合は赤が点灯します。テストシ ートが無い状態(O枚)の時は、 赤が点滅します。
- トランスミッターとレシーバーの ▶ それぞれの動作を確認し、 LEDが正常に反応していない 場合は、センサーの設置(Fig. 1参照)がきちんとされている か、ご確認ください。

ポイント

dbkテストシートというアクセサリ も用意しています。 このテストシートは、正しいセンサ 一設置の調整に使用することが可 能です。

初期設定

dbk+5は下記のセッティングで出 荷されています。

- ・フリーランモード
- ・ NCIでのO枚検知出力
- ・ NCIでの2枚検知出力
- ・トランスミッター、レーシーバー 間距離設定50mm

状態	LED 1	LED 2	
シート 1枚	緑	緑	点灯
シート 1枚 不安定	緑	緑 + 赤 =橙	点灯
シート 2枚	赤	赤	点灯
シート 無し	赤	赤	点滅
ティーチイン 設定完了	緑	緑	相互点滅
ティーチイン 設定待機中	赤	赤	相互点滅
トランスミッター レシーバー間距離 ティーチイン	赤	緑	相互点滅
ティーチイン 設定待機中	赤	赤	相互点滅

Fia. 9: LED




Fig. 1: 取付位置

フリーランモード

ポイント

・ 任意のタイミングで検知したい 場合は、トリガーモードに切り替 えることも可能です。このために は、リンクコントロールソフトウェ アと、別売りのリンクコントロー ルアダプターLCA-2が必要にな シートのティーチング: ります。

ロジック	電圧レベル		
ПЭЭЭ	- 1	pnp	npn
0		-U _B	+U _B
1		$+U_B$	-U _B

Fig. 3: ロジックの電圧レベル

検知モード

dbk+5のコントロールインプットが どこにも接続されていない。もしく は、ロジックが0のときに、100 g/m²から2,000 g/m²までのシー トに最適な「標準モード」として動 作します。

- ・ fig.4の様に、コントロールインプ **ポイント** ットを設定することにより、検知 モードの切替が出来ます。
- ・ 薄いシートの検知には薄物モー ドが最適です。
- ・厚いシートには厚物モードが最 適です。
- ・ これらのモード切替は、動作中で も切替可能です。
- ・ もし、シートが1枚でも赤のLED が点灯するような場合は、より厚 いシートに対応しているモードへ 設定を切り替えてください。
- ・シートが1枚で緑と赤(オレンジ) のLEDが点灯する場合は、より 薄いシートに対応しているモー ドへ切り替えてください。

ティーチイン

dbk+5は、フリーランモードが動作。ティーチインは、標準、薄物、厚物と モードの標準設定となります。これ、行った3つの検知モードを駆使して は、常に超音波を発信し、一定時間も検知することの出来ないような特 で繰り返し検知をするモードです。 殊なシートを検知するために利用 します。

•	Fig.4のようにC1、C2コントロ
	ールインプットをロジック1にす
	ることでティーチインモードとし
	て設定できます。

- ▶ C1、C2コントロールインプット をロジック1にし、センサー間に 検知したいシートを設置します。
- ▶ C3コントロールインプットをロ ジック1にし、3秒以上検知対象 シートをセンサーに検知させてく ださい。

この間シートを動かさないよう 注意してください。

緑色のLEDが点灯すれば、ティー チングは成功です。

▶ C3コントロールインプットをロ ジック0にすることで、ティーチイ ンモードとして動作します。

設定したシートを検知することが 可能になります。

・センサーに電源を入れる際に C3コントロールインプットがロ ジック1になっていてはいけませ h.

	C1	C2	C3
標準	0	0	0
厚物	0	1	0
薄物	1	0	0
ティーチイン	1	1	0
ティーチング	1	1	1

Fig. 4: フリーランモード: 検知モードとティーチイン

リンクコントロール

dbk+5は、リンクコントロールソフ トウェアを用いて、包括的にパラメ ータ化することができます。このた めには、別売りのLCA-2 リンクコン トロールアダプターと、Windows 用フリーウェアのリンクコントロー ルソフトウェアが必要になります。

リンクコントロールの操作

- ▶ Windows PCにリンクコントロ ールソフトウェアをインストール して、LCA-2とPCをUSBケーブ ルで接続します。
- ▶ LCA-2とdbk+5をFig.5のよう に接続します。LCA-2のケースに 付属しているアダプターケーブ ルをご使用ください。
- ▶ LCA-2にACアダプターを接続 してください。
- ▶ リンクコントロールソフトウェア を起動し、画面の指示に従ってく ださい。

	カラー dbk+5	カラー アダプターケーブル	ピン
+U _B	ブラウン	ブラウン	1
-U _B	ブルー	ブルー	3
C3/Com	グレイ	グレイ	5

Fig. 5: dbk+5とLCA-2の接続

以下のパラメーターを個々に設定 できます:

- ▶ トランスミッターとレシーバーの 間隔
- ▶ 二枚検知 NOC/NCC
- ▶ 一枚もしくは0枚検知 - NOC/NCC

- ▶ 動作モード
- ・ 3つの検知モードとティーチイン モードが使用できるフリーラン モード
- ・ 4つの独立したティーチインモー ドが使用できるフリーランモード
- ・ 2つの検知モードとティーチイン モードが使用できるトリガーモ ード
- エッジ、もしくはレベルコントロ ールによるトリガーモード

設定の保存も可能です。

トリガーモード

トリガーモードは、コントロールイ ンプットに信号を送ったときのみ、 つまり任意のタイミングでのみ超 音波を発信し、シート枚数を検知す るモードです。

C2コントロールインプットがトリガ 一信号を受信します。

この機能は、リンクコントロールソ フトウェアを用いて、パラメータ化 することができます。

リンクコントロールソフトウェアで エッジトリガーとレベルトリガーを 選択可能です。それぞれFig.7、 Fig.8を参照ください。

C1 C2 C3 0 トリガー 0 Ω トリガー ティーチイン トリガー 0 トリガー ティーチング

Fig. 6: トリガーモード: 検知モードとティーチイン

特殊なフリーランモード

フリーランモードでは4つの独立し たティーチングが可能です。 4種類のシートをティーチングし、 それらを検知することが可能です。 標準、厚物、薄物、ティーチインとい う4つのモードを個々に調整するこ とになります。

トランスミッター/レシーバー 間距離のティーチング

トランスミッターとレシーバー間距 離のティーチングは40mmもしく は30mmから設定してください。

まず、トランスミッターとレシーバ 一間距離の設定をクリアします。

3つのコントロールインプットを すべてロジック1にしてください。

センサーの電源を入れると、セン サーのLEDが緑、赤と交互に点 滅します。

約2秒程度待ってください。

C3コントロールインプットを ロジック()にしてください。

ポイント

· ティーチングに誤りがあると、 LFDが赤点滅になります。

dbk+5の設定が完了したら、検 知モードを設定してください。

メンテナンス

2枚検知センサーは、基本的にメ ンテナンスを必要としません。超 音波の発信、受信部分がひどく汚 れている場合は、イソプロパノー ルアルコールなどをコットンクロ スに軽く塗布し、清掃してくださ L10





Fig.7: トリガーモードエッジコントロール

Fig. 8: トリガーモードレベルコントロール



竹田商事株式会社 TAKEDA TRADE CO., LTD.